



## Scie ARSCAM-18LN



- |   |           |                                     |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | ARSSP5    | Boulon, écrou pour ARSCAM-18LN/24LN |
| 2 | ARSSP158  | Poignée pour ARSCAM-18LN            |
| 3 | ARSSP295  | Etui pour ARSCAM-18LN               |
|   | ARS18LN-1 | Lame de rechange pour ARSCAM-18LN   |

## Scie ARSCAM-24LN



- |   |           |                                     |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | ARSSP5    | Boulon, écrou pour ARSCAM-18LN/24LN |
| 2 | ARSSP272  | Manche pour ARSCAM-24LN             |
| 3 | ARSSP293  | Etui pour ARSCAM-24LN               |
|   | ARS24LN-1 | Lame de rechange pour ARSCAM-24LN   |